

YIN'S

IMPORTADO POR CNPJ: 19.142.808/0001-31

BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA

YIN'S



CT4025
Manual de Instruções

BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA

YIN'S

Para correta utilização e manutenção da Balança Digital, por favor leia estas instruções atentamente antes de operar.

ESPECIFICAÇÕES:

- Equipado com um sensor de alta precisão (escala de 1g/0, 1oz);
- Capacidade 10000g ou 353oz;
- Display de LCD com 0,6";
- Reajuste automático para zero;
- Desligamento automático;
- Indicador de bateria fraca; "bateria"
- Indicador de excesso de peso "O-Ld";
- Função Tara (botão "TARE" zera a balança);
- Duas unidades de medida (g/oz).

FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

- Duas pilhas AA (pilhas não inclusas);
- Quando as baterias estiverem fracas, será mostrado no display;

INSTRUÇÃO DE USO

- Passo 01: coloque a balança digital em uma superfície lisa e firme;
- Passo 02: pressione o botão "ON/OFF" e aguarde 03 segundos até o display indicar zero;
- Passo 03: coloque o objeto a ser pesado sobre a Balança Digital e o peso será indicado no display.

PESANDO INGREDIENTE EM UM RECIPIENTE

- Coloque o recipiente sobre a Balança Digital e pressione o botão "TARE" para zerar o display. Coloque o ingrediente a ser pesado no recipiente e o peso será indicado no display.

BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA

YIN'S

DESLIGAR

- Após o uso, pressione o botão "ON/OFF";
- A Balança Digital desligará automaticamente se nenhuma pesagem for realizada em aproximadamente um minuto.

MUDANÇA DE UNIDADE (g/oz)

- Pressione o botão "MODE" para alternar entre "g" ou "oz".

INDICADOR DE SOBRECARGA

- Quando o peso colocado for superior a 10000g ou 353oz, a mensagem "O-Ld" será mostrada no display.

CONSELHOS PARA USO E CONSERVAÇÃO

- Para garantir a precisão da Balança Digital, colocá-la sobre uma superfície lisa e firme;
- Limpe sua Balança Digital com um pano úmido tomando o cuidado para não molhar os componentes eletrônicos sob risco de danos em sua estrutura;
- Não use produtos abrasivos para limpar;
- Para não desregular a balança, evite guardá-la na posição vertical;
- Remova as pilhas se a Balança não for usada por muito tempo;
- Por ser um instrumento de precisão, deverá ser manuseado com cuidado;
- Evite quedas e não suba na Balança Digital
- Somente para uso doméstico, não utilizar para fins comerciais.