

eternY[®]

JARRA ELÉTRICA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Referência.: CT4107



Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto
e guarde para eventuais consultas.

CARACTERÍSTICAS

Parabéns pela sua compra!

Este produto foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.

Por favor, reserve alguns minutos para ler atentamente este manual.

Aqui, você irá encontrar explicações detalhadas sobre a instalação e uso do seu produto.

Guarde este manual para futuras referências.

Com design ergonômico e moderno, a jarra elétrica de inox traz muito mais liberdade durante o uso, porque você movê-la por toda a cozinha, além de:

1. Economia de tempo e energia;
2. Indicador de nível de água;
3. Alça permanece fria mesmo quando a jarra está quente;
4. "Sistema de proteção" contra superaquecimento;
5. Base com rotação de 360 graus e fácil de encaixar;



Informações Técnicas:

Modelo: CT4107

Capacidade: 1.8 Litros Voltagem: 220V

Potência: 1500W Frequência: 60 Hz

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- A-** Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a indicada no produto, (127V ou 220V), caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e até a sua segurança;
- Remova completamente toda embalagem e plásticos antes de ligar;
- B-** Este produto foi projetado, fabricado e recomendado apenas para uso doméstico. Portanto, não se destina ao uso comercial e /ou profissional, que podem acarretar uma sobrecarga de trabalho e causar danos e acidentes pessoais. A utilização nestas condições acarretarão na perda da garantia contratual;
- C-** Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas ou sobre superfícies úmidas ou encharcadas, nem molhe as partes elétricas do produto e não mergulhe em água ou outros líquidos;
- D-** Para evitar acidentes, este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas incapacitadas sem vigilância ou pessoas que desconheçam as suas instruções de uso;
- E-** Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo, para evitar acidentes;
- F-** Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento, leve-o a uma assistência técnica autorizada;
- G-** Nunca tente desmontar ou consertar o produto por si ou por terceiros não habilitados, para não perder a garantia e evitar problemas técnicos e/ou acidentes;
- H-** Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificados, a fim de se evitar acidentes, como choques elétricos, curto-circuitos, queimaduras ou mesmo incêndio. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas em uma assistência técnica autorizada;
- I-** Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando pelo cabo, para não danificar o produto e evitar possíveis acidentes;
- J-** O uso de peças e/ou acessórios que não sejam originais podem provocar acidentes pessoais, danos ao produto e causar mau funcionamento, além de anular a garantia contratual do produto;
- K-** Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que seus dedos não estão em contato com os terminais, para evitar choques;
- L-** Se a jarra for enchida além do nível máximo, a água fervendo poderá derramar;
- M-** O aparelho só pode ser usado com a base fornecida;
- N-** O usuário está exposto a risco caso utilize o produto em desacordo com o manual;
- O-** Durante o uso, a superfície metálica de aquecimento da jarra fica em alta temperatura, deve-se tomar cuidado durante o manuseio, para evitar queimaduras.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES! A Base e o exterior da jarra não são resistentes a água.

Mantenha-os sempre secos.

Sob Nenhuma circunstância permita que água ou outros líquidos entrem em contato com a base.

Não utilize com as mãos molhadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E LIMPEZA

INSTRUÇÕES DE USO:

- (1). Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o produto;
- (2). Retire toda embalagem antes de usá-lo;
- (3). Sempre retire o plugue da base da tomada após utilizar o produto ou quando o mesmo não estiver em uso;
- (4). Não utilize a jarra elétrica diretamente no fogo;
- (5). Produto designado apenas para fervar e ou aquecer água. Não coloque outros líquidos.
- (6). Certifique-se de que o produto esteja sobre uma superfície plana, seca e segura;
- (7). Para evitar o risco de queimaduras, por favor, não abra a tampa quando a água estiver fervendo e tenha cuidado com o vapor de água após a fervura;
- (8). Sempre segure o corpo da jarra pela alça;
- (9). O corpo da jarra será aquecido durante o processo de fervura da água, para evitar ferimentos, por favor, tenha cuidado, não toque no corpo da jarra. Em todo o caso, a fim de garantir maior segurança, não coloque a jarra quente onde as crianças podem alcançá-la;
- (10). Desconecte o plugue da base da rede elétrica;
- (11). Ao retirar o corpo da jarra da base, sempre certifique de que a tampa da jarra esteja fechada antes de transportá-la;
- (12). Coloque o produto em uma superfície plana e encha a jarra com água limpa;
Tomando cuidado para não exceder o nível máximo de água.
- (13). Coloque a jarra na base de alimentação e insira o cabo de força na tomada;
- (14). Aperte o interruptor Liga / Delisga;
- (15). A luz indicadora acenderá, indicando que a jarra está em aquecimento. Após a fervura da água a jarra desligará automaticamente em alguns instantes;
- (16). Depois que a jarra for desligada, ela precisará de algum tempo para esfriar. Após 15 segundos, poderá ser ligada novamente através do interruptor Liga / Desliga. Se a luz indicadora permanecer apagada mesmo após o acionamento do interruptor Liga / Delisga, pode ser que a temperatura ainda esteja elevada e a proteção contra super aquecimento esteja acionada. Aguarde alguns minutos para religar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

Antes de limpar o lado externo da jarra, aguarde pelo seu total resfriamento e certifique-se de que o plugue da base esteja retirado da tomada. Não insira a jarra elétrica diretamente na água e não a coloque em máquina de lavar louça. Limpe a superfície do corpo da jarra apenas com um pano macio levemente umedecido com água morna e um pouco de detergente neutro. Nunca utilize esponjas ásperas, escovas ou materiais abrasivos em nenhuma parte do aparelho. O filtro de cálcio pode ser removido para limpeza.

Limpeza da parte interna da jarra:

Recomenda-se a limpeza do lado interno do corpo da jarra duas vezes ao ano.

Encha a jarra com água limpa, adicione o equivalente a uma xícara de vinagre, ligue o aparelho e deixe a solução fervar, após a fervura mantenha a água por 1 hora, em seguida, retire a solução e encha novamente a jarra, apenas com água limpa, deixe fervar novamente, após o fervura escorra toda água.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

CONDIÇÕES GERAIS:

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6 meses (Obs.: os 3 primeiros meses conforme termos da lei nº 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento) a contar da data da venda, comprovada pela nota fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercício de garantia. Constatando o defeito, procure um serviço autorizado mais próximo.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar, "a nosso critério" gratuitamente. Em localidades onde não existam postos autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o posto autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Despesas com instalação de produtos ou transportes até um posto autorizado, mesmo em garantia;
- Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc);
- Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc);
- Danos em cabo de força, decorrentes de cortes, emendas ou falhas de observação as instruções;
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou somente prejuízos pecuniários.

Em caso de dúvidas, por favor, informe-se através dos contatos:

Atendimento ao Cliente:

SAC / E-mail: atendimento@chinatownatacado.com.br

Tel.: (21) 2775-0335

Dados do Cliente:

Nome:	
Endereço:	
Cidade / Estado:	
Dados do Produto:	Nº Nota Fiscal
Modelo:	Nº de série:
Local da Compra:	Data da Compra:
Cidade / Estado:	